

1.54 エラーコード

シリアルナンバー	DTC	故障	原因
1	0X10	起動に失敗しました	開始失敗
2	0X20	燃焼中断	燃焼中断
3	0X30	電圧が高すぎる	過電圧
4	0X31	電圧が低すぎる	不足電圧
5	0X40	点火前に炎を検知	始動中に炎が検出されました
6	0X41	点火前の燃焼室が高すぎる	開始前に温度が高すぎる
7	0X42	熱風が過熱している	暖かい空気 過熱
8	0X50	火炎センサー開回路	火炎センサーの断線
9	0X51	炎センサーの短絡	火炎センサーの短絡
10	0X52	熱風温度センサー断線	温風温度センサー回路破損
11	0X53	熱風温度センサーのショート	温風温度センサーの短絡
12	0X65	吸気温度センサー断線	吸気口温度センサーの断線
13	0X66	吸気温度センサーのショート	吸気口温度センサーの短絡
14	0X67	吸気温度が高すぎる	吸気温度が高すぎる
15	0X68	外部温度センサーが切断され	外部温度センサーの断線
16	0X69	外部温度センサーの短絡	外部温度センサーの短絡
17	0X70	オイルポンプサーキットブレ	燃料ポンプの故障回路
18	0X71	オイルポンプのショート	燃料ポンプの短絡
19	0X80	燃焼ファンサーキットブレ	燃焼ファンの回路故障
20	0X81	燃焼ファンの短絡	燃焼ファンの短絡
21	0X82	燃焼ファンの速度が低すぎる	燃焼ファン低速
22	0X83	燃焼ファンの速度が高すぎる	燃焼ファン高速
23	0X84	燃焼ファン速度測定失敗	燃焼ファン速度測定エラー
24	0X85	燃焼ファンが始動できなかつ	燃焼ファン始動失敗
25	0X86	循環ファンサーキットブレ	循環ファン回路破損
26	0X87	循環ファンのショート	循環ファンの短絡
27	0X88	循環ファンの速度が低すぎる	循環ファンの速度が低すぎる
28	0X89	循環ファンの速度が高すぎる	循環ファンの速度が高すぎます
29	0X8a	循環ファン回転数測定失敗	循環ファン速度測定異常
30	0X8b	循環ファンが起動しませんでした	循環ファン起動失敗
31	0X90	グロープラグ開回路	グロープラグの断線
32	0X91	グロープラグのショート	グロープラグの短絡
33	0X92	グロープラグの故障	グロープラグの故障
34	0X93	グロープラグ駆動回路の開回	グロープラグドライブ回路破損
35	0Xa2	加熱中の炉温度が高すぎる	過熱センサーの温度が高すぎます
36	0Xa4	点火前の温度が高すぎる	始動前の吸気温度が高すぎる
37	0Xb4	炉本体温度センサー断線	過熱センサー回路破損
38	0Xb5	炉内温度センサーのショート	過熱センサー短絡
39	0Xc0	コンパートメント風遮断	コンパートメント温風ブローエン回路
40	0Xc1	室内空気短絡	室内温風短絡
41	0Xc4	コントロールスイッチが開い	制御スイッチの回路が壊れている
42	0Xc5	コントロールスイッチの短絡	コントロールスイッチの短絡
43	0Xd0	水晶発振器の故障	クリスタルの故障
44	0Xd1	情報の保存に失敗しました	情報保存失敗
45	0Xd3	メンテナンスのヒント	メンテナンスリマインダー
46	0Xe0	スタート信号がありません	スタート信号なし
47	0Xe1	グロープラグ駆動電圧が検出	グロープラグ駆動電圧が検出されない
48	0Xe2	グロープラグ測定回路の故障	グロープラグ測定回路の故障
49	0Xe3	炎センサーからの信号があり	火炎センサー信号なし
50	その他の故障コード	不明な障害	不明な障害